ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

巻冬 生 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。



ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり 斜めに引かない。また、ランプにからませない。 (破損して落下の原因)



明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

点 検

禁止

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。 [建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と なったら蓄電池を交換する。

ランプ交換・器具の清掃。

- ⚠ 警 告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランブ 交換

-_⚠警告

-∧警告 器具・ランプを 水洗いしない (火災・感電の原因)

FHF32 FL40S (EX) FL40SS (EX)/37 FLR40S (EX)

適合ランフ

を使用してください。 FLR40S (EX)/36 ○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

光束値の違うランプに

交換する場合、照度範

三菱電機オスラムランプ

囲がかわります。

○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)

- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない

(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

蕃電池の交換 一介 警告電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

適合蓄電池 8N25DA

蓄電池の交換は必ず当社指定の 純正部品を使用してください。



この製品には、ニカド電池を使用しております。 ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃 棄に際しては、ニカド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点へお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

- インバータ器具の取扱い

てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない

また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- |闡赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
 - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について、■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

∙♠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統轄部)

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z395H24 保管用

三菱非常用照明器具【蓄電池内蔵形】(高調波ガイドライン適合品

Easyeco^{sugg} · PNシリーズ 下面開放形器具

FBH4112E 形名

EGS . EG . PH . PT , <*アルシッー*ス > PN (本体 KH4332EA 反射板 PH4502E ソケット露出形)

FBH4432EA EGS, EG, PH, PT

(本体 KH4332EA 反射板 PH4332E ソケット隠ぺい形)

FBH45012E

EGS, EG, PH, PT , <PNシリーズ > PN (本体 KH4332EA 反射板 PH4512E 連続取付形 先端用 ソケット露出形)

FBH45022E

EGS . EG . PH . PT . <PNシリーズ > PN

FBH45032E

(本体 KH4332EA 反射板 PH4522E 連続取付形 中間用 ソケット露出形) EGS, EG, PH, PT, $\langle PH \rangle y - x \rangle PN$

(本体 KH4332EA 反射板 PH4532E 連続取付形 終端用 ソケット露出形)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ↑警告、↑注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・

(火災の原因)

可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

丝止

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 注意 家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。 禁止 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因) 器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)

|器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が渦執して火災の原因)

お願い

禁止

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■商品監視システム (防犯センサー) の一部の機器はイン バータの周波数と干渉して誤動作する場合があります ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認く ださい。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

巻冬 生 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 (火災・感電・落下の原因)

器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)



器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。

(ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か ない。 (過熱して火災の原因)

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。



ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

スイッチの引きひもを強く引いたり、はじいたり 斜めに引かない。また、ランプにからませない。 (破損して落下の原因)



明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

点 検

禁止

■6ヶ月~1年に1回、機能(非常点灯持続時間と切替動 作) の点検を行う。 [建築基準法施行規則第6条]

■48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分以下と なったら蓄電池を交換する。

ランプ交換・器具の清掃。

- ⚠ 警 告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

ランブ 交換

-_⚠警告

-∧警告 器具・ランプを 水洗いしない (火災・感電の原因)

FHF32 FL40S (EX) FL40SS (EX)/37 FLR40S (EX)

適合ランフ

を使用してください。 FLR40S (EX)/36 ○やわらかい布にぬるま湯または水をつけて よく絞ってふきとってください。

光束値の違うランプに

交換する場合、照度範

三菱電機オスラムランプ

囲がかわります。

○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)

- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない

(洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

蕃電池の交換 一介 警告電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

適合蓄電池 8N25DA

蓄電池の交換は必ず当社指定の 純正部品を使用してください。



この製品には、ニカド電池を使用しております。 ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源で す。ニカド電池の交換及びご使用済み製品の廃 棄に際しては、ニカド電池を取り出し、回収拠 Ni-Cd 点へお持込みください。詳細は弊社カタログを ご覧ください。

- インバータ器具の取扱い

てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)

蓄電池はショート・分解・加熱・変形させない

また、火中に入れない(やけどや衣類損傷の原因)

- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 が入る場合があります。
- |闡赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し ■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入 り正常に作動しない場合があります。
 - 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について、■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

∙♠警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因) 煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、 再生紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729 (営業統轄部)

連絡先 三菱電機照明株式会社 ☎(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

E767Z395H24 保管用

三菱非常用照明器具【蓄電池内蔵形】(高調波ガイドライン適合品

Easyeco^{sugg} · PNシリーズ 下面開放形器具

FBH4112E 形名

EGS . EG . PH . PT , <*アルシッー*ス > PN (本体 KH4332EA 反射板 PH4502E ソケット露出形)

FBH4432EA EGS, EG, PH, PT

(本体 KH4332EA 反射板 PH4332E ソケット隠ぺい形)

FBH45012E

EGS, EG, PH, PT , <PNシリーズ > PN (本体 KH4332EA 反射板 PH4512E 連続取付形 先端用 ソケット露出形)

FBH45022E

EGS . EG . PH . PT . <PNシリーズ > PN

FBH45032E

(本体 KH4332EA 反射板 PH4522E 連続取付形 中間用 ソケット露出形) EGS, EG, PH, PT, $\langle PH \rangle y - x \rangle PN$

(本体 KH4332EA 反射板 PH4532E 連続取付形 終端用 ソケット露出形)

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

取扱説明書

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ↑警告、↑注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

必ず指示に従い 行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・

(火災の原因)

可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) 器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

丝止

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 注意 家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電・ 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ ない。 (劣化による落下の原因)

器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。 禁止 (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因) 器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。 (火災・感電の原因)

表示された電源電圧以外では使わない。 (火災・感電の原因)

|器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ り電線を傷つけない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

調光用専用器具以外は調光させない。 (器具が渦執して火災の原因)

お願い

禁止

- ■周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。
- ■商品監視システム (防犯センサー) の一部の機器はイン バータの周波数と干渉して誤動作する場合があります ので、事前に商品監視システムのメーカーにご確認く ださい。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- ■直射日光や、空調機器等の排気口・温風吹出口付近の 取付けはお避けください。(蓄電池の寿命が低下するこ とがあります。)